

Ovládací jednotka ESP-LXD Krátky příručný manuál

- Otočte voliacim kolieskom** pre voľbu funkcií programovania.
- Stlačte tlačidlá + alebo -** pre výber hodnôt a šípky **hore a dole** pre pohybovanie sa po displeji.
- Prepínač výberu programu**; nastavuje A, B, C či D.
- Prepínač "Weather Sensors"**; nastavuje odstavenie alebo aktiváciu meteo čidiel

ALARM
Kontrolka svieti, ak nastane problém v závlaha. Pre viac informácií si pozrite manuál.

- AUTO** Keď je voliacie koliesko nastavené na funkcii AUTO, ovládací jednotka pracuje automaticky.
- OFF** Keď je voliacie koliesko nastavené na funkcii OFF, ovládací jednotka pozastaví všetky zavlažovania.

Nastavenie aktuálneho dátumu a času

Nastavte hodiny

Nastavte minúty

Nastavte deň

Nastavte mesiac

Nastavte rok

Sprievodca nastavením - Nastavenie typu ventila

► Typy ventila

Nastavte typ ventila

Vyberte množstvo ventilov

Vyberte model ventila

Sprievodca nastavením - Nastavenie hlavného ventila

► Hlavný ventil

Vložte číslo hlavného ventila

Vložte adresu dekodéra

Vyberte typ ventila

Vyberte normálne otvorenie alebo zatvorenie

Sprievodca nastavením - Nastavenie vetvy

► Nastavenie vetvy

Vložte číslo vetvy

Vložte adresu dekodéra

Vyberte typ ventila

Nastavte stupeň dôležitosti vetvy

Nastavenie štartovacích časov závlahy

Nastavte štartovací čas

Nastavte poradie štartu

Závlahové cykly (užívateľský, nepárny, nepárny bez 31. dňa, párný)

► Závlahové cykly

Nastavte závlahové dni

Výber dní pre závlahu (PO-NE)

Povoľte al. zastavte závlahu pre zvolený deň

Nastavenie trvania zavlažovania

Vložte číslo vetvy

Nastavte dobu trvania

Sprievodca nastavením - Nastavenie meteo čidiel (voliteľné)

► Meteo čidlá

Vložte číslo meteo čidla

Vložte adresu dekodéra

-Vyberte typ čidla
-Vyberte dobu ustálenia

Sprievodca nastavením - Nastavenie prietokových čidiel (voliteľné)

► Prietokové čidlá

Vložte číslo prietokového čidla

Vložte adresu dekodéra

Vložte model prietokového čidla

Sezónne úpravy závlahy v % - podľa programu

► Vlastný program

Nastavte úpravu v %

Sezónne úpravy závlahy v % - podľa mesiaca

► Podľa mesiaca

Vyberte mesiac

Nastavte úpravu v %

Sezónne úpravy závlahy v % - výber programu

► Podľa mesiaca

Zvoľte áno alebo nie

► Vyberte programy

Manuálna závlaha - spustenie vetvy

► Spustíte vetvu

Vložte číslo vetvy

-Nastavte dobu trvania
-Stlačte "Run"

Test všetkých vetiev / Kontrola systému - prehľad programu

► Potvrdenie programov

► Prehľad programu

Cyklus závlahového dňa

Štartovacie časy Povolené dni

Doby trvania závlahy v danom programe

Sezónne úpravy závlahy v %

Sezónne úpravy podľa mesiaca

Manuálne zavlažovanie - spustenie programu

► Spustíte daný program

Stlačte "Run"

Technical Assistance
1-800-247-3782
www.rainbird.com
P/N: 637762-01