



Presscontrol je namontovaný v studni
 Skrinka s ochr. a relé je v inštaláčnej
 krabici mimo studne
 Relé, resp. stykač má cievku na 230V.
 Kontakty znášajú záťaž 16A