



Automatický časový ventil k samopreplachovacím filtrom

- pre použitie na odstránenie mechanických nečistôt. Pripojenie na filter s vyústením.

Časovač má tri prevádzkové režimy, ktoré sa programujú dvomi ovládačmi, jeden označený ako "hours" a druhý "seconds".

"hours" nastavuje dĺžku intervalu medzi preplachmi v hodinách

"seconds" nastavuje dĺžku trvania preplachu v sekundách

tlačítko "manual flush" spustí okamžite preplach

zelená LED kontrolka blikaním označuje, že zariadenie je v prevádzke

červené LED kontrolka svieti, ak prebieha preplach

Ovládač "hours" obsahuje tieto polohy:

1 on = 2 h

2 on = 4 h

3 on = 8 h

4 On =16 h

Jednotlivé polohy je možné sčítavať. To znamená, že napr. pri zapnutí 1 a 2 sa časy spočítajú a preplach sa spustí po 2 + 4 hod., čiže každých 6 hodín.

Ovládač "seconds" obsahuje tieto polohy:

1 on = 5"

2 on = 10"

3 on = 20"

4 On = 40"

Jednotlivé sekundy je tiež možné sčítavať.

Vstupné napätie AC 230V